

Manual Rhino universal NL/DE (15 minuten)

HANDLEIDING VERVANGEN RHINO UNIVERSEEL ZWEEFPARASOLDOEK

ANLEITUNG ZUM AUSTAUSCH DES RHINO UNIVERSAL SONNENSCHIRMBEZUG

Stap 1

Knip een uitsparing in het oude doek. Zorg dat hierdoor de opening voldoende breed wordt, zodat het doek gemakkelijk naar beneden geschoven kan worden. Maak de schroefjes op de baleinen los en verwijder het oude parasoldoek. Bewaar de schroefjes voor het nieuwe doek.

Schritt 1

Schneiden Sie eine Aussparung in den alten Sonnenschirmbezug. Achten Sie darauf, dass die Öffnung ausreichend breit ist, sodass der Bezug problemlos nach unten geschoben werden kann. Lösen Sie die Schrauben an den Streben und entfernen Sie den alten Sonnenschirmbezug. Bewahren Sie die Schrauben für den neuen Sonnenschirmbezug auf.



Stap 2

Open van het nieuwe doek het klittenband en de rits. Plaats vervolgens het nieuwe doek vanaf de onderzijde over het frame. Daarbij is het van belang de baleinen goed bij elkaar te houden, zodat ze samen door het middelste gat gaan.

Schritt 2

Öffnen Sie beim neuen Sonnenschirmbezug den Klettverschluss und den Reißverschluss. Platzieren Sie anschließend den neuen Sonnenschirmbezug von der Unterseite her über das Gestell. Dabei ist es wichtig, die Streben gut zusammenzuhalten, damit sie gemeinsam durch die mittlere Öffnung geführt werden.



Stap 3

Plaats het nieuwe doek tot onder het afdekkapje.

Schritt 3

Schieben Sie den neuen Sonnenschirmbezug bis unter die Abdeckkappe.



Stap 4

Sluit de rits en het klittenband van het nieuwe doek.

Schritt 4

Schließen Sie den Reißverschluss und den Klettverschluss des neuen Sonnenschirmbezugs.



Stap 5

Plaats het nieuwe doek juist over het frame, zodat de hoeken van het doek over de hoekbaleinen vallen.

Schritt 5

Positionieren Sie den neuen Sonnenschirmbezug korrekt über dem Gestell, sodass die Ecken des Bezugs über die Eckstreben fallen.



Stap 6

Plaats de schroefjes terug op de baleinen van het nieuwe doek.

Schritt 6

Befestigen Sie die Schrauben wieder an den Streben des neuen Sonnenschirmbezugs.

